

ディフューザーお取り扱い上のご注意

ディフューザーのセット方法

1. PCの電源を入れる前に、必ずディフューザーをUSB端子に接続しておいてください。(バスパワー(5V)で動作しますが、USBハブをご使用の場合はセルフパワー付(外部電源付)をご使用ください。)
2. カートリッジは別紙を参考に正しい位置にセットしてください。
3. PC電源を入れると、PCからの信号で自動的に作動します。
4. ディフューザーの動作に異常があるときは、PCを再起動してください。



●使用上の注意

絶対に分解しないでください。

カートリッジは「カチッ」と音がするまで差しこんでください。

カートリッジは、必ず別紙図面の位置に挿入してください。

USBケーブルは、引っ張らないでください。

PC動作中は、絶対USBケーブルを抜かないでください。

ディフューザーの吹き出し口に指や異物を入れないでください。

ディフューザー動作中は、30センチ以内の距離に近づかないでください。

香料の破片が飛び出す恐れがあります。

万一、香料の破片が目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。

それでも異常を感じる場合は、すぐに医師に相談してください。

カートリッジのセット位置

コンテンツ名: Standard Menu

cfgファイル名: tsuji-tepco-canada.cfg

天ぷら

肉じゃが

チンジャオロース

カナディアンポークカレー

●保管上の注意

ご使用前のカートリッジは冷暗所に保存してください。



カートリッジのセット位置

コンテンツ名: World Gourmet

cfgファイル名: tsuji-tepco-canada.cfg

ブルーベリ -

メープルシロップ

ローストポーク

ミックスハーブ

マッシュルーム

ロブスター



●保管上の注意

ご使用前のカートリッジは冷暗所に保存してください。

