

ディフューザーお取り扱い上のご注意

ディフューザーのセット方法

1. PCの電源を入れる前に、必ずディフューザーをUSB端子に接続しておいてください。バスパワー(5V)で動作しますが、USBハブをご使用の場合はセルフパワー付(外部電源付)をご使用ください。)
2. カートリッジは別紙を参考に正しい位置にセットしてください。
3. PC電源を入れると、PCからの信号で自動的に作動します。
4. ディフューザーの動作に異常があるときは、PCを再起動してください。



●使用上の注意

絶対に分解しないでください。

カートリッジは「カチッ」と音がするまで差しこんでください。

カートリッジは、必ず別紙図面の位置に挿入してください。

カートリッジの交換には付属の専用工具をご使用ください。

USBケーブルは、引っ張らないでください。

PC動作中は、絶対USBケーブルを抜かないでください。

ディフューザーの吹き出し口に指や異物を入れないでください。

ディフューザー動作中は、30センチ以内の距離に近づかないでください。


香料の破片が飛び出す恐れがあります。

万一、香料の破片が目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。


それでも異常を感じる場合は、すぐに医師に相談してください。

達人の料理・パリシリーズカートリッジ位置

ディフューザー（達人の料理）



ディフューザー（パリシリーズ）



※上記イラストのディフューザー番号は、USB端子の位置によってディフューザーの①と②が決定されますので、接続してからテストし判断してください。